

SINO TECH

BARBECUE ELETTRICO

Manuale d'istruzione

Cod. GD030



LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE QUESTO MANUALE PER LA VOSTRA SICUREZZA E PER UN CORRETTO USO DELL'APPARECCHIO

MADE IN CHINA



Questo prodotto è conforme alla Direttiva EU 2002/96/EC.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 Luglio 2005, n.15 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo a fianco indica che l'apparecchio, alla fine della propria vita utile, non deve essere trattato come un rifiuto domestico generico, ma deve essere portato in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche o essere consegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio alle appropriate strutture di raccolta, lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n.22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs.n.22/1997). Per informazioni più dettagliate sui sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio di smaltimento rifiuti locale, o al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto.

BARBECUE ELETTRICO

COD. GD030
2000W - 230V~ - 50Hz

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima dell'uso leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza è conservarle in un luogo sicuro per future consultazioni. In caso di cessione dell'elettrodomestico a terzi, allegare anche le presenti istruzioni d'uso.

- Il produttore non si assume nessuna responsabilità in caso di danni provocati da un utilizzo errato.
- L'utilizzo errato o improprio può danneggiare l'elettrodomestico e provocare lesioni all'utilizzatore.
- Questo elettrodomestico non è adatto per impieghi professionali ma esclusivamente per uso domestico.
- Prima di collegare l'elettrodomestico all'alimentazione, accertarsi che la tensione di rete corrisponda ai dati tecnici dell'elettrodomestico.
- Non immergere mai l'elettrodomestico o il cavo in acqua o in altri liquidi. Nel caso in cui l'elettrodomestico dovesse cadere accidentalmente in acqua, scollegarlo immediatamente dall'alimentazione e farlo controllare da un tecnico qualificato prima di riutilizzarlo. **Pericolo di folgorazione!**
- E' necessaria un'attenta supervisione quando l'elettrodomestico è utilizzato da bambini o si trova vicino a bambini,
- Non lasciare mai l'elettrodomestico senza supervisione durante l'uso.
- Scollegare sempre l'elettrodomestico quando non è in uso, durante la sostituzione degli accessori e prima di pulirlo.
- Evitare il contatto dell'elettrodomestico e del cavo con superfici bollenti.
- Accertarsi che il cavo non possa essere tirato inavvertitamente e che non possa fare inciampare nessuno durante l'uso. Non lasciare il cavo di alimentazione su bordi taglienti.
- Non piegare il cavo e non avvolgerlo attorno all'elettrodomestico.
- Scollegare l'elettrodomestico afferrando e tirando dalla spina, non dal cavo.
- Non utilizzare l'elettrodomestico in caso di caduta, danneggiamento o se il cavo o la spina sono danneggiati. In caso di danneggiamento fare controllare e, se necessario, riparare l'elettrodomestico da un tecnico qualificato.
- Non tentare mai di effettuare da soli modifiche o riparazioni sull'elettrodomestico. Farlo riparare esclusivamente da un tecnico qualificato.
- Utilizzare esclusivamente accessori il cui utilizzo su questo elettrodomestico è stato approvato.
- Non tentare mai di inserire oggetti all'interno del elettrodomestico.
- Non tentare mai di aprire l'elettrodomestico!
- L'elettrodomestico non deve essere utilizzato da persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza del elettrodomestico a meno che non siano controllate o che siano state fornite loro istruzioni in merito all'uso del elettrodomestico da parte di una persona responsabile

della loro sicurezza.

- I bambini vanno controllati per assicurarsi che non giochino con l'elettrodomestico.

ISTRUZIONI SPECIALI DI SICUREZZA

- Lasciare sempre raffreddare l'elettrodomestico prima di tentare di sostituire gli accessori o di pulirlo.
- Non utilizzare mai l'elettrodomestico senza aver riempito di acqua il vassoio raccogli grasso.
- Durante il riempimento, fare attenzione a non superare la tacca di riempimento MAX presente sul vassoio raccogli grasso.
- Il livello dell'acqua nel vassoio raccogli grasso diminuisce durante l'uso. Rabboccare con acqua se necessario. Prima del rabbocco, staccare la spina dalla presa di corrente e durante il riempimento del vassoio fare attenzione a non schizzare l'acqua sull'elemento riscaldante.
- Non muovere l'elettrodomestico durante l'uso. **Pericolo di ustione provocata dall'acqua bollente!**
- L'elettrodomestico si riscalda durante l'uso. Per manipolare il cibo sulla griglia utilizzare sempre pinze, spatole o forchette. Non toccare mai l'elemento riscaldante con la forchetta ecc.!
- Non utilizzare mai l'elettrodomestico vicino a liquidi o gas infiammabili.
- Assicurare un'adeguata ventilazione dell'ambiente in quanto è possibile che si sviluppi del fumo.
- Accendere l'elettrodomestico **SOLTANTO** dopo aver montato tutti pezzi! Quando l'elemento riscaldante è smontato dal barbecue non collegarlo mai alla presa di alimentazione.

Pericolo di ustioni gravi!



1. Interruttore ON/OFF
2. Spia luminosa
3. Elemento riscaldante
4. Griglia regolabile in altezza
5. Vassoio raccogli grasso e riflettore di calore

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Rimuovere l'intero imballaggio.
- Pulire l'alloggiamento e il vassoio raccogli grasso (5) con un panno morbido e umido e asciugarlo accura-

tamente. Pulire la griglia (4) in acqua calda e sapone e asciugarla.

- Srotolare completamente il cavo di alimentazione.

FUNZIONAMENTO

Durante l'uso accertarsi che sia sempre presente dell'acqua nel vassoio raccogli grasso. Non utilizzare mai l'elettrodomestico senz'acqua!

1. Sollevare la griglia (4) e riempire con acqua il vassoio raccogli grasso (5) fino a raggiungere la tacca di riempimento MAX.

Nota: Se il vassoio raccogli grasso (5) non è ancora stato inserito, sollevare prima la griglia (4) e poi il pannello di controllo con l'elemento riscaldante (3). Effettuare tali operazioni con la spina di corrente scollegata.

2. Posizionare la griglia (4). La griglia può essere inserita in due diverse posizioni e questo consente di scegliere tra due altezze.

3. Collegare l'elettrodomestico ad una presa di alimentazione correttamente installata e accendere il barbecue premendo l'interruttore ON/OFF (1).

Attenzione: L'elettrodomestico si riscalda durante l'uso. Per manipolare il cibo utilizzare sempre forchette, pinze o simili.

4. Dopo l'uso spegnere l'elettrodomestico premendo l'interruttore ON/OFF (1), scollegarlo dalla presa di alimentazione e lasciarlo raffreddare.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Scollegare l'elettrodomestico prima di pulirlo.

Non immergere mai l'elettrodomestico in acqua o in altri liquidi per pulirlo!

Lasciare sempre raffreddare l'elettrodomestico prima di pulirlo.

I componenti dell'elettrodomestico non sono adatti a essere lavati in lavastoviglie!

Lavare la griglia (4) e il vassoio raccogli grasso (5) con un panno o una spugna in acqua e sapone.

Lavare l'elemento riscaldante (3) con un panno o una spugna umidi dopo averlo scollegato dal barbecue.

Non utilizzare mai detergenti abrasivi.

DATI TECNICI

Tensione 230V~50Hz

Potenza 2000 Watt max

ULTERIORI PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
3. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
4. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
5. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente
6. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
7. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio
8. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
9. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
10. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
11. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
12. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
13. Periodo di non utilizzo: scollegare la spina dall'alimentazione principale quando l'apparecchio non viene utilizzato.
14. Non inserire oggetti metallici nelle fessure dell'apparecchio
15. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti
16. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide
17. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.
18. Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (incluso bambini) con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che siano supervisionati o istruite riguardo l'uso dell'apparecchio da persone responsabili della loro sicurezza.
19. Se il cavo flessibile esterno è danneggiato, deve essere sostituito da personale tecnico qualificato al fine di evitare incidenti;
20. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio
21. La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.
22. Non utilizzare all'aperto: solo per uso interno
23. **ATTENZIONE:** Questo apparecchio non deve essere usato con carbone o combustibile simile.

GARANZIA

L'apparecchio è coperto da GARANZIA commerciale per un periodo di un anno dalla data di acquisto.

E' prevista un' estensione per un secondo anno di GARANZIA ai soli clienti consumatori, ai sensi del Codice del Consumo, che definisce come consumatore qualsiasi persona fisica che, nel contratto, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. La validità della GARANZIA deve essere sempre comprovata da un documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) e copre esclusivamente tutti i componenti che risultano difettosi all'origine per vizi di fabbricazione. I vizi di fabbricazione che si manifestano entro sei mesi dalla consegna, salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene, si presumono già esistenti alla data della consegna. Sono quindi escluse tutte le parti che hanno subito rotture accidentali o che sono soggette ad usura, difetti derivanti da un utilizzo non domestico dell'apparecchio, negligenza nell'uso o nella manutenzione, danni da trasporto e tutti quei danni non direttamente imputabili a GDO SOLUTION srl. L'apparecchio deve essere riparato esclusivamente da personale autorizzato da GDO SOLUTION srl; l'eventuale manomissione da parte di personale non autorizzato farà decadere la GARANZIA. Le riparazioni vengono effettuate gratuitamente presso GDO SOLUTION srl o presso uno dei Centri di Assistenza Tecnica autorizzati da GDO SOLUTION srl. Qualora dovesse manifestarsi un difetto di conformità nel prodotto dopo il sesto mese dalla consegna, l'utente finale che può usufruire della garanzia ai sensi del suddetto D.Lgs. dovrà rivolgersi al rivenditore o, in alternativa, ad un Centro di Assistenza Autorizzato da GDO SOLUTION srl allegando la seguente documentazione:

- Scontrino fiscale, bolla o fattura (dal 13° mese solo con scontrino fiscale comprovante che il prodotto sia stato acquistato da un consumatore).

- Prova che si tratti di un difetto che la legge classifica nella categoria "difetti di conformità".

- Prova che tale difetto sia imputabile a GDO SOLUTION srl.

In mancanza di quanto sopra descritto il ripristino delle funzionalità sarà eseguito a pagamento.

Il consumatore resta in ogni caso titolare dei diritti secondo la propria legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo. Questa GARANZIA lascia impregiudicati tali diritti.

GDO SOLUTION srl resta sempre a disposizione per fornire qualsiasi tipo di chiarimento.

TAGLIANDO DI GARANZIA

COMPILARE E TRATTENERE; MOSTRARE AL CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO INSIEME AL DOCUMENTO FISCALE IN CASO DI INTERVENTO IN GARANZIA.

COGNOME E NOME:	COGNOME E NOME:	COGNOME E NOME:
N. TELEFONO:	N. TELEFONO:	N. TELEFONO:
DATA DI ACQUISTO:	DATA DI ACQUISTO:	DATA DI ACQUISTO:
N° DOCUMENTO FISCALE:	N° DOCUMENTO FISCALE:	N° DOCUMENTO FISCALE:
RIVENDITORE:	RIVENDITORE:	RIVENDITORE:

Compilare i TAGLIANDI DI GARANZIA di questa pagina in tutte le loro parti.

IMPORTANTE! Conservare il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) in originale. Nel caso in cui l'apparecchio presenti una anomalia nel funzionamento rivolgersi al rivenditore o, in alternativa, ad un Centro di Assistenza Autorizzato da GDO SOLUTION srl. Tenere sempre a disposizione il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura). In caso di assistenza in garanzia il centro chiederà di vedere il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) e ritirerà uno dei TAGLIANDI DI GARANZIA compilato in tutte le sue parti.



Importato da GDO SOLUTION srl
viale Campania, 2 - 20093 Cologno Monzese (MI)
Tel. +39 02 89708059 Fax +39 02 25459208
e-mail: info@gdosolution.it